Dieses Formular wird vom Folienfachverleger an den Endkunden abgegeben:

Instandhaltung

Mit Silver 20 XTRM beschichtete Fensterflächen sollten zwei bis **drei Mal jährlich gereinigt** werden, um das Erscheinungsbild und die Transparenz der Folie aufrecht zu erhalten.

Verwenden Sie Reinigungsschwämme oder Lappen mit weichen Oberflächen und Seifenwasser. Grundsätzlich mit viel Wasser reinigen!

Montagen in Regionen mit hoher Luftverschmutzung (beispielsweise in dichten Industriegebieten) können mehrere Reinigungsdurchgänge erfordern.

Warnung:
Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die Ketone wie MEK oder Azeton enthalten.

Vermeiden Sie den Einsatz von Klingen, Bürsten, scheuernden Schwämmen und herkömmlichen Rakeln, die bei der Fensterreinigung eingesetzt werden.

Nie trocken reinigen.

WICHTIG:

Eine unterschriebene Erklärung des Gebäudeeigentümers / Kunden, die den Erhalt und die Annahme der Instandhaltungsanweisungen bestätigt, ist Vorbedingung für die Gewährung der Garantie.

Installations- und Pflegehinweise für Silver 20XTRM Folie für Glas-Oberflächen, Ed F Juni 2013